

5,8 Zoll Monitoreinbau in ///M-Kopfstützen

[B][COLOR='Blue']So was man alles benötigt:

- Angefertigte Schablone.
- Dremel mit kleiner und dünner

So was man alles benötigt:

- Angefertigte Schablone.
- Dremel mit kleiner und dünner Flexscheibe.
- Schraubendreher,Zange und Metermaß.
- Große Flex mit Schrubbscheibe.
- Monitore Natürlich.
- Und viel Gedult 😊

So als erste zeichnet man mit der Schablone den Rahmen an der kopfstütze an.

Dann mit dem Drehmel die angezeichnete Linie rausschneiden

(Stinkt und Staubt sehr arg).

Und nun wird das Angeschnittene mit nem Schraubendreher Rausgebrochen,

(erfordert ein wenig Kraft da die hinten mit Schrauben befestigt ist die Wand wo Rausgetrennt worde.

Warum auch immer!)

Und nun muß man die Metallstrebe raustrennen,und mit der großen Flex bearbeiten.

Und nun mit der Schrubbscheibe und Drehmel den Rahmen anpassen, und Monitor mit Kabel durch die Kopfstütze verlegen.

MFG