

# für Flip Flop Trunk

Hallo

Hier die Anleitung wie man für wenig Geld denn Flip Flop Trunk selber macht.

Material: 2x Sc

Hallo

Hier die Anleitung wie man für wenig Geld denn Flip Flop Trunk selber macht.

Material: 2x Scharniere aus den Bauhaus St.ca.3€  
Bohrer (jenach welche schrauben oder nieten verwenden möchte)  
12 x Schrauben oder Popnieten  
Flacheisen ( oder was anderes um einen abstützung zubauen für die  
Waagerechte öffnung )  
1x Halter für das Flacheisen

1. Löst die obere schraube vom Hauptscharnier legt das zusatz Scharnier so auf das das gelenk über den Hauptscharnier sitz( ein teil auf den Hauptscharnier die ander hälfte auf den Kofferraumdeckel)

2.Über tragt die löcher vom Zusatz scharnier auf Haupt scharnier und Kofferraumdeckel ( innen Seite:icon\_biggrin: )

3. wenn Ihr das gemacht habt dan fang an zu bohren am bessten erst mit ein kleinen Bohrer (3,5 )

4. Wenn ihr alle Löcher auf die richtige grösse gebohrt habt ( grösse der Schraube oder niete beachten) Könnt Ihr das scharnier an schrauben oder fest nieten und damit ist die erst Seite fertig.

5. Auf der Fahrersite macht Ihr das gleiche, aber da müsst ihr den Kabelstrang verlängern, ansonsten ist es gespannt wie einen Klavierseite.

6. Wenn Ihr das habt dan müsst Ihr jenach wie der Kofferraumdeckel stehen soll die unter Schraube vom KOfferraumdeckel entfernen( rechts oben recht untere Schraube lösen, links oben linke untere Schraube vom Haubtscharnier lösen, waagrecht nach oben beide Schrauben lösen und den halter nicht ver gessen,sonst kippt der Deckel im Kofferraum rein.

7. Um den Deckel wieder in seinen Ursprung zusetztn Schrauben wieder im Hauptscharnier schrauben, oder durch das Hauptscharnier ein kleines loch bohren und eine Blechschraube nehmen und reinschrauben hält auch, und man muss nicht immer die Schrauben vom Hauptscharnier löse.

So ich hoffe das ich es gut beschrieben habe, damit Ihr es nach bauen könnt.

Viel Spass und alle gut