

# USB Buchse

Hi Leute,

Da meine Limo sich nun wegen dem Harman Kardon von dem JVC Radio getrennt hat und das "neu

Hi Leute,

Da meine Limo sich nun wegen dem Harman Kardon von dem JVC Radio getrennt hat und das "neue" Radio ( Business RDS) leider keinen USB Eingang hat, habe ich mir folgende Lösung erarbeitet:

Ins Handschuhfach kommt dieser "CD Wechsler":

[http://www.ebay.de/itm/110873566748?ssPageName=STRK:MEW NX:IT&\\_trksid=p3984.m1497.l2649](http://www.ebay.de/itm/110873566748?ssPageName=STRK:MEW NX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)

nun finde ich es nicht toll den USB anschluss im Handschuhfach zu haben, also:

USB Buchse vom 5er F10 besorgt :



nur wie anschließen, da es von BMW keinen Adapter gibt.?



Hier die benötigten Teile:

BMW USB Buchse 84.10 9 237 654( - 01)

AUX IN Verlängerung 1,8m

USB Verlängerung 1,8m

Universal-Interface ncXus V3 ( "CD Wechsler")

Kraftkleber

Heisskleber

Für das Iphone gibt es ja folgenden Stecker :

[http://www.ebay.de/itm/251187984711?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&\\_trksid=p3984.m1497.l2649](http://www.ebay.de/itm/251187984711?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)

Vorgehensweise:

- Buchsengehäuse 84.10 9 237 654 mit kleinem Schraubendreher ( Schlitz) von den Beiden einsetzen befreien ; den schwarzen zuerst.
- USB Verlängerung seitlich etwas abfeilen, damit er die gleiche Breite wie der Weisse Einsatz hat. Unterkante für die Nasen im Stecker bearbeiten ( Kante 45° brechen )
- USB Verlängerung in Buchse einführen (bei mir eine Presspassung, sitzt bombenfest. evtl. an dem Buchsengehäuse in den Löchern hinten 2 Klebestellen einbringen)
- AUX IN Einsatz Zerlegen, hierzu Elektronik einfach nach vorne abziehen
- Steckergehäuse vom AUX IN im Stecker mit passendem Durchmesser der Verlängerung aufbohren. (bei mir 10mm)
- AUX IN Verlängerung durch Steckergehäuse einfädeln
- Kraftkleber an der Vorderseite der verlängerung aufbringen und an das Loch vom Buchsengehäuse kleben.

- Steckergehäuse auf Buchsengehäuse aufstecken
- Kabeldurchführung im Steckergehäuse mit Heisskleber fixieren.
- Trocknen lassen
- Einbauen

Viel Spaß beim Nachbau